



Vedellä aktivoituvan kuvatapetin asennusohjeet

Asennus on helppoa, siistiä & nopeaa tapetin vedellä aktivoituvan liiman ansiosta.

Et tarvitse erillistä liisteripurkkia asentaessa!

Vuodat on merkitty numeroin & vuotien ylimeno noin 1cm.

Tapetin asennuksen vaiheet 1-4. Huom! Tarkemmat asennusohjeet kääntöpuolella:

- 1) Tarkista vuota ja rullaa se löysälle rullalle
- 2) Kasta yksi vuota kerrallaan kylmässä vesiastiassa 10 sekuntia, liima aktivoituu tapetissa ja ei muuta kuin vuotaa seinälle!
- 3) Asettele vuota seinälle numero järjestyksessä ylhäältä alaspäin kevyesti märällä sienellä tai kämmenellä painaen
- 4) Viimeistele



HP PVC-Vapaan kuvatapetin ominaisuudet:

- ▶ PVC- vapaa mattapintainen tulostettava tapettipaperi, jossa vedellä aktivoituva liima
- ▶ Soveltuu kaikkiin julkisiin tiloihin
- ▶ Helppokäyttöinen materiaali. (nopea ja helppo kiinnittää & siisti poistaa)
- ▶ Kestävyys: sisätiloissa (ei auringonvaloa) jopa 20v
- ▶ A -luokan palokestävyys
- ▶ Ympäristösertifikaatit: GreenGuard ja FSC. FSC-sertifioidun tuotteen valmistaja tukee vastuullista metsänhoitoa maailmanlaajuisesti

Tarvitsemasi työvälineet asennukseen:

- Vatupassi (tapetti suoraksi seinälle)
- Vesiastia ja kylmää vettä, johon tapettivuota kastellaan 10 sekuntia.

Vuodan kasteluun sopii hyvin rautakaupoista ja puutarhaliikkeistä saatava muovinen vesitiivis kasvien istutuslaatikko/parvekelaatikko kooltaan n. 75 cm

- Märkä pehmeä sieni tai pehmeä lasta kuvatapetin tasoittamiseen seinälle.
- Veitsi viimeistelyyn

Vesi-astia

Esim parvekelaatikko
rautakaupasta 75 cm
+ kylmää vettä



Upota löysä vuotarulla yksi kerrallaan
tasan 10 sekuntia kylmässä vedessä
ja liima aktivoituu tapetissa.

Märkä sieni tai pehmeä lasta

Tapetin tasoittamiseen seinälle.
- Helppo tasoittaa myös kämmenellä!



Mattoveitsi viimeistelyyn



Ennen tapetointia

Seinän tulee olla puhdas ja sileä. Tarvittaessa seinä kannattaa hioa ennen tapetin asennusta. Vanha maali ja tapetti, joka ei ole kiinni alustassa, tulee poistaa. Jos seinä on voimakkaan värinen, tulisi se ensin pohjamaalata, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä. Tarkista tapetin vuodat ennen niiden kiinnittämistä varmistaaksesi, että kaikki vuodat ovat mukana ja ettei yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Vuodat on merkitty numeroin ja asennus suositellaan aloittamaan numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle.

Suosittellemme katsomaan ennen tapetin asennusta asennusohjevideon verkkosivuiltamme

Vuodat on merkitty numeroin ja vuotien ylimeno n. 1 cm

Asennusvaiheet 1-4:

1) Tarkista jokainen vuota ennen asennusta. Rullaa tapetin ensimmäinen osa (vuota) alhaalta ylös **löysälle rullalle** ja kastele rulla **kylmässä vesiastiassa 10 sekuntia**, jolloin vesi aktivoi tapetissa olevan liiman.

2) Ota rulla pois vedestä vetämällä sen etureunasta hitaasti liimapuoli ylöspäin ja asettele seinälle ylhäältä alaspäin. Suosittelemme kiinnittämään vuodat seinään numerojärjestyksessä vasemmalta oikealle.

Kiinnitys on hyvä tehdä ylhäältä alaspäin samalla märällä pehmeällä sienellä, kevyesti kämmenellä tai pehmeällä lastalla tasoittaen tapetin pintaa. Mikäli tapetti ei kastu tarpeeksi astiassa, voit suihkuttaa vettä tapetin pinnalle tai seinälle suihkupullosta.

HUOM! Liimapinnan aktivoituessa tuote saattaa laajeta hieman vedessä; parhaan tuloksen saat kun vuotarulla on tarpeeksi löysällä ja kastaessa rullaa kylmään veteen varaat jokaisen vuodan kasteluun saman verran aikaa eli 10 sekuntia! Märällä pehmeällä sienellä tai suihkupullolla voit lisätä vettä asentaessa. Näin takaat että liima on varmasti aktivoitunut tapetin taka-pinnalla. Kun tapetti on tarpeeksi märkä myös liima toimii varmasti!

3) Tasoita tapetin pinta ja mahdolliset kuplat pehmeällä sienellä tai kämmenellä. Älä kuitenkaan huolestu jos pieniä ilmakuplia jää tapetin pinnalle, sillä kuplat tasaantuvat ja poistuvat tapetin kuivuessa.

4) Viimeistele tarvittaessa lopuksi tapetin reunat veitsellä.

